取扱説明書

日立リビングサプライ

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

冢庭用

電子コントロール毛布

HLM-134形 HLM-135C形(電磁波低減)

このたびは、電子コントロール毛布をお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。



足ほっとタイプ

掛けても、敷いて も使うことができ ます。

足元のヒーターを 密にして足元をよ り暖めます。





繊維上の菌の増殖 を抑制し、防臭効 果を示します。

ヒーターが入った まま手洗い(押し洗 い)ができます。





室温が変化しても、 毛布の温度をお好 みの設定温度に保 つように自動調整 します。

タイマースイッチ を押すと、2時間後 に「切」になります。

●この電子コントロール毛布は一	般家庭用です。	他の用途での	ご使用はしない	でください。
思わぬ事故の原因となります。				

- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- ●この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

▲ / _
· '/-
/ /

■安全のため必ずお守りください2・3
■使用上のご注意4
■知っておいていただきたいこと4
■各部のなまえ5
■使用前の準備6
■正しい使いかた7
■お手入れのしかた8
■次のシーズンまで保管するとき9
■安全にお使いいただくための点検10
■故障かな?と思ったら10
■保証とアフターサービス 1 1
■ご相談窓口]]
■仕様·性能···································
■保証書裏表紙

全のため必ずお守りください

絵表示に ついて

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 ⚠ 注意 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む) を促す内容があることを告げる ものです。図の中に具体的な注 意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であるこ とを告げるものです。図の中や 近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



この記号は行為を強制したり指 示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内 容が描かれています。

小危険

「高」目盛で長時間使用しない。





低温やけどや脱水症状の恐れがある。

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同 じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



次のようなかたはご注意を。

- 乳幼児、自分で温度調節できないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- ◆子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

「低温やけど」について

- ●一般のやけどは、皮ふの表層のみ ですが、「低温やけど」は、皮ふの 深部におよび赤くはれたり、水ぶ くれができるのが特徴です。こ のようなときは、直ちに専門医の 診断をうけてください。
- ●健康なかたでも高めの温度で長 時間ふれていると「低温やけど」 をおこすことがあります。低め の温度に調節して、使用してくだ さい。

警告

改造は絶対にしない。 サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買い上げの販売店または


ご相談窓口(P11)にご相談ください。



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない。



(感電・ショート・発火の原因)



(低温やけどの恐れ)



差込プラグはコンセントの奥まで しっかりと差し込む。

(感電・ショート・発煙・発火の原因)



警告

電源コードを傷付けたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張 ったり、ねじったり、たばねたり、高温 部に近づけたり、重いものを載せたり、 はさみ込んだりしない。

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



使用中にしわがよることがあるので、 1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。 (折り重なった部分が高温になり、低温






差込プラグのほこりなどは 定期的にとる。





交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)





発熱体を傷つけない。

(内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の






接続プラグをなめさせない。

(感電・けがの原因)

乳幼児が誤ってなめないよう注意してく ださい。



カバーを取付けるときなど、本体にピンや 針を刺したり、刃物で傷つけたり、アイロ ンをかけたり、硬くて重いものを載せない。



(感電・ショート・発火の原因)




差込プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込プラグを持っ て引き抜く。

(感電・ショート・発火の原因)



コントローラーに水やお茶を こぼさない。

(過熱の恐れ)





犬や猫などのペットの暖房用には使用 しない。

(ペットが本体やコードを傷め火災の原因、 思わぬ事故の恐れ)



アイロン台の代わりに使用しない。

(熱で本体を傷め、発火の恐れ)



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。

(コントローラーを傷め、過熱の原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセン トから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)



使用上のご注意

⚠使用上の注意

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたっては、医師とよくご相談ください。



コントローラーを落としたり、踏みつけたりなどの強い衝撃を与えない。 (故障の原因)



本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しない。



(故障の原因)


心臓病などで体を暖めることが好ましくないかたは使用しない。



他の暖房器具や治療器具との併用はしない。



使用するときは医師と相談してください。




(ヒーターを傷めたり、故障の原因)



(湯たんぽ、あんか、こたつ、他の電気 毛布、敷毛布や治療器具などと併用すると、 本体の局部過熱による故障ややけど、回 路の誤動作の原因)



(思わぬ事故の恐れ)



コントローラーを本体に入れて使ったり、他の熱源のそばに置いたりしない。 (故障の原因)





掛ふとんや普通の毛布などを部分的に かけない。



(発熱体を傷めたり、事故の原因)



コードを乱暴に扱わない。 (傷んだまま使うと、過熱してけがや火災の原因) コントローラーとコネクター のコード接続部を折り曲げたり、


ねじったりしない。



─ 知っておいていただきたいこと ─

- ■初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- ■初めて使用するとき、本体を洗濯したとき、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。
 - 一般の寝具と同じように、本体が湿気を含んでいるためです。
 - 目盛を「高」にして、一晩通電してから使用してください。
- ■室温が高いとき、「低」目盛では通電しないことがあります。■ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。
 - 本体やコントローラーから50 c m以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてください。
- ■この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
- ■コントローラーは同梱した電気毛布以外では使用できません。

各部のなまえ



電子コントロール毛布の適温について

おやすみのときは、寒くない程度(体温よりやや低く、さわっても暖かさを感じない)の目盛「2」以下で使用すると、快適な睡眠が得られます。

●電子コントロール毛布は、やぐらこたつや電気あんかなど、からだを部分的に暖める局部暖房器具とは異なり、からだの周囲にほんのりと暖かい空気層をつくり、からだをつつみ、ここちよい睡眠ができるようにした保温器具です。

電磁波低減について (HLM-135Cのみ)

特殊な発熱体(コードヒーター)を使用して毛布本体の発熱体から発生する電磁波を低減しています。


使用前の準備

▲ 本体をひろげる


- ①本体の矢印方向を胸元側にして、しわがないようにひろげます。
- 本体に表裏はありませんので、コンセントに近い方にコネクターをもってきてください。

2 お手持ちの掛ふとんをかけます。

①掛毛布としてお使いのとき



②敷毛布としてお使いのとき




※発熱体部分は、巻き込まないでください。

2 コントローラーを接続する

接続プラグの凸部にコネクターの凹部を合せて、根元まで確実に差し込みます。


コントローラーは、必ず専用のものを使用してください。



しまうときは

接続プラグをはずし、本体を軽くたたんで、 ふとんなどの一番上にのせてください。

(接続プラグをはずすときは、本体側コードを持たずに 必ず接続プラグを持ってはずしてください。)




上手な使いかた

◎予熱をします。

おやすみになる前に目盛**「高」**で暖めてください。 ふとんの中がほんのりと暖かくなり、ここちよく おやすみになれます。 ◎ふとんは保温のよいものを使用します。 乾いた厚手の大きめのふとんを使用してください。 保温性がよく、電気代の節約にもなります。

正しい使いかた



正しく配線された、交流100Vのコンセントに、 根元までしっかりと差し込みます。


コンセントの位置が、コネクタの反対側にあるときは、電気毛布を裏がえして使用してください。

7 予熱をする



- ①温度調節つまみを「切」から「高」側にスライド させると電源が入り、電源ランプが点灯します。
- ②温度調節目盛を「高」に合わせます。
 - ※おやすみになる40分~1時間前に通電します。

3 寒くない程度まで 温度調節目盛をさげる



• 快適におやすみになる温度は、寝具やねまきの状態、体質などの個人差で異なりますが、 温度調節目盛「低」~「2」が適温です。(「高」 は予熱のとき使用します)

使用後は温度調節つまみを「切」にし、差込プラグを持ってコンセントから抜く

タイマーの使いかた



2時間「切」タイマー

- ●タイマースイッチを押すとタイマーランプが点灯し、2時間後に「切」になります。おやすみのはじめだけ寝具やからだを暖めるときに、お使いください。
- ●2時間たちますとタイマーランプが点滅します。続けてご使用のときは温度 調節つまみを一度「切」にし、好みの目盛に調節してください。
- ◆タイマーランプの点滅を止める場合は、温度調節つまみを「切」にして下さい。

12時間「切」タイマー

- •コントローラーには安全のため12時間「切」タイマーが内蔵されています。電源を「入」にしてから12時間 たちますと「切」になり、タイマーランプが点滅します。
- 続けてご使用のときは、温度調節つまみを一度「切」にし、好みの目盛に調節してください。
- タイマーランプの点滅を止める場合は、温度調節つまみを「切」にして下さい。

お手入れのしかた

本体の洗濯

使用中の汚れや、次のシーズンまで保管する場合に 汚れが目立つときは、次の手順で洗濯してください。 本体はヒーターが入ったまま手洗い(押し洗い)ができます。












■洗濯の手順

手洗いの場合

準備をする

- ●本体からコントローラーをはずします。
- ●たらい、または浴槽に30℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤 をよく溶かします。(入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。)
- ●コネクターを内側にして 3つ折りにし、長い方を 4つ折りにたたみます。



洗う

- ●本体を押し洗いします。 本体を両手で、たらいや浴槽の底に押しつ けたり、持ち上げることをくり返します。
- ●ひどい汚れの場合は、洗剤液をつくり直し て洗います。




すすぐ

- [2] と同じ要領で、洗剤が残らないように、充分にすすぎます。
- ●静電気防止のために柔軟仕上剤を使用してください。
- ●コネクターの内部をきれいな水で再度すすぎます。


脱水する

- ●さお、または浴槽のふちなどにか けて水をきります。
- ●コネクターの開口部を必ず下にし ます。 コネクタ-



乾燥する

●日当たりのよい場所に、さおに干 して、充分に自然乾燥します。



確認する

●乾燥したら本体を広げ、光にすかしてヒーターのよじれがないか 確認します。(10ページの「安全にお使いいただくための点検」参 照)

洗濯機を使用する場合

毛布洗いが可能な洗濯機を使用して、 毛布洗いネットに必ず入れてください。 他の洗濯物と一緒に絶対に洗わないで ください。

★使用する洗濯機と毛布洗いネットの 取扱説明書を前もってお読みくださ い。

準備をする

- ●本体からコントローラーをはずします。
- ●洗濯機に30℃以下の水を入れ、洗 濯用の中性洗剤を溶かします。

2 洗う

- ●本体を毛布洗いネットに入れます。
- ※コネクターが、本体の内側になるよ うにネットに納めます。
- ●ファスナーまたは、ひもを確実にし めて、ウール洗いできる目盛で洗っ てください。
- ●本体が水といっしょに回るように水 位を調節してください。

すすぐ

- ●洗剤が残らないように、充分にすす ぎます。
- ●静電気防止のために柔軟仕上剤を使 用してください。
- ●コネクターの内部をきれいな水で再 度すすぎます。

脱水する

●脱水槽を使用する場合は、30~60 秒程度脱水します。


乾燥・確認する

●手洗いと同様に乾燥・確認をします。

ダニ退治のしかた

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

🚹 毛布本体を折りたたむ。



短い方を4つ 長い方を4つ折りに 折りにします。 します。

その他のダニ対策

- ●ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに 日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取り ます。
- ●毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、 シーズン初め、または終りには、必ず洗濯を して清潔にしましょう。

敷ふとんの上におき、 掛ふとんをかける。

コントローラーはふとんの外に置いてください。

- (1)温度調節つま みを「ダニ退治」 に合わせ、約2時 Ø 間通電します。
- (2) 一度掛ふとん をはがし、折りた たんだ毛布を裏 返し、再度掛ふと の んをかけ約 1 時 間通電します。



③ ダニ退治が終わったら毛布本体を 取り出してしずかに広げ、掃除機 の吸じん力を弱めにして、ダニの 死がいなどを吸い取る。

/ 注意

次のことは絶対にしない。(ヒーターを傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなる)

- ドライクリーニング
- アイロンがけ
- ねじりしぼり



- 強制乾燥(乾燥機の使用や、通電しながらの乾燥)
- **道具を使用する手洗い**(洗濯板などの使用)
- ダニ退治以外の折りたたんだ状態での通電(発熱体を傷めたり、事故の原因)

コントローラーとコードのお手入れ


汚れたときは、台所用中性洗剤をうすめ、布につけてふきとってください。 ※シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

次のシーズンまで保管するとき

本体をよく乾燥させ、お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。 (コントローラーをなくさないように注意してください。)

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 (コントローラーを傷め、故障の原因)






安全にお使いいただくための点検

次のような場合は使用をやめてお買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常 があったとき

- ●コードの損傷(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- ●コントローラーの破損
- ●本体のすりきれによる発熱体の露出
- ●発熱体のよじれや折れぐせ (広げて光に透かしてみるとわかります)



使用中に次のよう な状態になったと き

- ●差込プラグや接続プラグが異常に熱い ●目盛「低」でも本体が異常に熱い
- ●コントローラーや接続プラグから異常音が発生した
- ●コントローラーに水をかけたり、高い所から落とした
- ●暖まったり、暖まらなかったりする
- ●電源ランプがついたり、消えたりする
- ●取扱説明書どおり使用しても、不審な点がある

◆故障したと思われるとき -

故障した本体とコントローラーをお持ちのうえ、 お買い上げの販売店にご相談ください。 故障した毛布本体と、他の正常な電気毛布のコントローラーを絶対に接続しないでください。故障して使用できなくなります。

故障かな?と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症状	点検するところ	処置のしかた			
●電源ランプが 点灯しない	差込プラグはコンセントに差し 込まれていますか。	差込プラグを確実に根元までコンセントに差し込ん でください。			
●暖かくならな い	接続プラグがコネクターに確実に差し込まれていますか。	接続プラグをコネクターに確実に差し込んでください。			
	温度調節つまみは 「切」 になって いませんか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。 「低」〜「2」が適温です。(「高」は予熱のときにご使 用ください。)			
	ご家庭のブレーカーは落ちてい ませんか。	温度調節つまみを「切」にして、差込プラグを抜い てブレーカーを確認してください。			
●温度が低い ●暖かく感じ	温度調節つまみの位置が 「低」 に なっていませんか。	室温が高いとき 「低」 では通電しないことがあります。 現在の設定より高めの目盛にしてください。			
ない	本体に手を触れても暖かく感じない。	本体を8~16折りに重ね、「高」目盛で約10分間通電してください。本体に手を入れ暖かく感じると正常品です。確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。			
	おやすみになる前に予熱通電を していますか。	温度が上がるまでには多少時間がかかります。おやすみになる40分~1時間前に、温度調節目盛の「高」に合わせ予熱通電し、寝具をあらかじめ暖めてください。			
	コントローラーがふとんの中に 入っていませんか。	センサーが働き、温度が低くなります。コントロー ラをふとんの外に出してください。			
●温度が高い	温度調節つまみの位置が 「高」 の ままになっていませんか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。 「低」〜「2」が適温です。(「高」は予熱のときにご使用ください。)			

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (☞下記)にお問合わせください。

●保証書 (裏表紙についています。)		保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 【保証期間はお買い上げの日から1年です。】				
❷修理を依頼される ときは <u>持込修理</u>		「安全にお使いいただくための点検」(10ページ)、「故障かな?と思ったら(10ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。				
	保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。				
	保証期間経過後	修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。				
●補修用性能部品の 保有期間		当社は、この電子コントロール敷毛布の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
◆ご転居されるときは		ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
❸修理料金のしくみ		修理料金=技術料+部品代です。 技術料 診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。				

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は 休ませていただきます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねま すので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため 異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

仕様・性能

形	名 HLM-134		HLM-135C			
定 格 交流100V【50-60H					50Hz共用】75W	
⊐	コ ー ド 電源コード (ビニール) 1.9m 本体コード (ビニール) 1.7m					
毛布地材質(毛羽部分)		邹分)	ポリエステル50%、アクリル50%	綿100%		
毛	布	寸	法	たて約188cm よこ約130cm	たて約188cm よこ約140cm	
製	品	質	量	約1.3kg(本体約1kg)	約1.5kg(本体約1.2kg)	
コントローラー形名		形名	RHLM134	RHLM134E		

目			盛	「高」	[3]
表	面	温	度	約53℃	約40℃
1時間	当たり	の消費電	即量	約51Wh	約30Wh

※表面温度は室温20℃で電気用品安全法に基づく測定値。 ※消費電力量は室温10℃で、厚さ約5cmの掛ふとん、厚 さ約5cmの敷ふとんを使用し、人が入らない状態で8 時間通電した場合の平均値。

愛情点検



●長年で使用の電子コントロール毛布の点検を!

- ●電源スイッチを入れても時々運転しないときがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
- ●こげ臭いにおいがする。
- ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にで連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にで相談ください。

●電子コントロール毛布の補修用性能部品の

保有期間は、製造打ち切り後6年です。

	HLM-134形 HLM-135C形					保証期間	本	体:] 年	
% a	※お買い上げ日				平成		年	月	B
※お客様	ご信	主所	Ŧ						
客様	ごき	吉名							様
※販売店	住	所							
売店	店	名	電話	舌		()	

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認 ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (口)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電 圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または 損傷。
- (木)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を ご依頼になれない場合には、ご相談窓口(☞11ページ)にご 相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☞11ページ)にお問合わせください。
- ●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」(18711ページ)をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

修理	×	₹	F

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京) TEL. 03(3260)9611 FAX.03(3260)9739